Beregnungsbrunnen
Beregnungsbrunnen
Beregnungsbrunnen
Löschwasserbehälter
Löschwasserbrunnen
Löschwasserbrunnen
Löschwasserbrunnen
Löschwasserbrunnen
Löschwasserbrunnen
Löschwasserentnahmestelle
Löschwasserentnahmestelle
Löschwasserteich
Überflurhydrant
Überflurhydrant
Überflurhydrant
Überflurhydrant
Überflurhydrant
Überflurhydrant
Überflurhydrant
Überflurhydrant
Überflurhydrant
Überflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant
Unterflurhydrant

Wasserentnahmestellen-CSV-Import



Diese Seite ist derzeit noch in Arbeit ...

<small> Import Anleitungen > Wasserentnahmestellen CSV Import</small>

Import von Wasserentnahmestellen per CSV

Zum importieren von Wasserentnahmestellen kannst du am Einfachsten diese Vorlage verwenden miniatur

Nachdem du die Datei mit Inhalten befüllt hast, muss die erste Zeile gelöscht werden. Sodass die Tabelle mit Zelle A1 mit PR_STAMM.1.FK_PR_MODUL anfängt. Anschließend die Datei als CSV abspeichern und als Administrator über Einstellungen → Im-/Export ins System einspielen.

Die CSV-Einstellungen (als Standard erwartet FeuerON als Trennzeichen das Semikolon, als Textbegrenzungszeichen das Anführungszeichen oben und als Zeichensatz Unicode UTF8) können vor dem Import auch angepasst werden.

```
'HINWEIS: Auf der Import Seite bitte Modul Technik auswählen.'
```

Sollte der Import nicht auf Anhieb klappen, helfen dir die FeuerON-Administratoren gerne.

Feldwerte

* PR_STAMM.1.FK_PR_MODUL Wert muss 'Wasserentnahmestellen' sein * PR_STAMM.1.FK_PR_ART Siehe PR_STAMM.1.FK_PR_TYP * PR_STAMM.1.FK_PR_TYP

{| class=„wikitable“

- PR_STAMM.1.GERAETENR
  - Eindeutiger Gerätename

- PR_STAMM.1.INVENTARNR
  - Interne Inventarnummer
- PRS_HYDRANTEN.1.LEITUNGS_ART
  - Zulässig sind: Ringleitungsnetz, Verästelungsnetz, Vermaschtes Netz
- PRS_HYDRANTEN.1.LEITUNGS_DURCHMESSER
  - Durchmesser der Leitung in mm
- PRS_HYDRANTEN.1.WASSERLIEFERUNG
  - Wasserlieferung pro Minute
- PRS_HYDRANTEN.1.PLZ
  - Postleitzahl des Ortes
- PRS_HYDRANTEN.1.ORT
  - Ortsname
- PRS_HYDRANTEN.1.ORTSTEIL
  - Ortsteil
- PRS_HYDRANTEN.1.STRASSE
  - Strasse
- PRS_HYDRANTEN.1.HAUSNR
  - Hausnummer
- PRS_HYDRANTEN.1.LATITUDE
  - LAT aus Dezimalwert (WGS84) (Koordinaten hier ermitteln: https://www.deine-berge.de/Rechner/Koordinaten/Dezimal/51,10)
- PRS_HYDRANTEN.1.LONGITUDE
  - LON aus Dezimalwert (WGS84) (Koordinaten hier ermitteln: https://www.deine-berge.de/Rechner/Koordinaten/Dezimal/51,10)
- PR_STAMM.1.BEMERKUNG
  - Freitext feld
- PR_STAMM.1.FUNKTION
  - 1 wenn funktionstüchtig, 0 wenn nicht

wasserentnahmestelle, hydrant, csv, import

From:
https://wiki.feueron-lk-dh.de/ - **FeuerON im Landkreis Diepholz**

Permanent link:
https://wiki.feueron-lk-dh.de/import-anleitungen/wasserentnahmestellen_csv_import?rev=1703695146

Last update: **2023/12/27 17:39**